



北京大学药学院

Peking University School of Pharmaceutical Sciences

# 药学院内安全配套设施 使用说明





友安消防  
YOUAN FIRE



H003474

# TZL 30

## TZL 30 FIRE ESCAPE HOOD

# 过滤式消防自救呼吸器

产品标准号: GB21976.7-2012 (建筑火灾逃生避难器材第7部分: 过滤式消防自救呼吸器)  
本产品通过国家消防装备质量监督检验中心检测

该型号仅限中国境内销售

Sales Area: China



① 打开囊盖  
取出过滤器



② 拉开拉带使  
裙边前部两个  
撑开



③ 戴上头罩  
拉紧头带



④ 选择路径  
果断逃生



全国服务热线

# 4000-499-119

广州市友安消防科技有限公司 制造  
地址: 广州市花都区花山镇东方村东方工业区  
电话: 020-86808119 传真: 020-86807119  
网址: www.youan.cc www.youanfire.com

## 放置地点: 门卫室

防毒面具, 过滤式消防自救呼吸器。用于火灾等紧急情况下使用。



每层西配楼  
女卫生间右侧  
都有配备  
应急喷淋

紧急冲洗间

应  
急  
喷  
淋

拉环向下拉动打开喷淋，高  
低位置决定喷淋大小；拉环  
向上升到顶关闭喷淋。

洗眼器的扳手向右扳平是打  
开最大状态，扳回到垂直状  
态完全关闭，在垂直和右水  
平状态之间调节水流。



温感报警器



喷淋头在温度达到68度的时候玻璃管就会破裂。

烟感报警器



消防喷淋头





- 安全出口指示灯  
( 箭头方向为安全出口方向 )





消火栓



灭火器





## 消防緊急疏散門開關

如遇火情等灾难情况发生，打破玻璃发出警报或求救，此时相应消防紧急疏散门断电自行打开，从此门逃生。



## 手动报警按钮

在火灾探测器没有探测到火灾的时候，人员手动按下手动报警按钮，报告火灾信号。



## 火灾显示盘

排烟口的执行机构，当摁下启动排烟风机，当想复位时用钥匙复位。同时摁下打开排烟口。



## 排烟口远控 执行机构

一般按下在气体灭火系统自动启动或按下紧急启停按钮的启动按钮时，气体灭火系统控制器经过0~30秒钟（可设定）的延时后启动气体灭火系统进行灭火。在延时过程中如果想停止气体灭火系统按钮急停按钮即可。

**★★★ 后果严重, 非消防人员或专业人员严禁操作。**



气体灭火的  
紧急启停按钮



气体灭火控制盘