



北京大学药学院

Peking University School of Pharmaceutical Sciences

药学院内安全配套设施 使用说明

放置地点：每层电梯口附近

用于突发状况应急处理，药箱上标注了钥匙保管处所，需要时就近随时取用，使用后在记录表上做好登记。

急救箱药品使用记录表

使用日期	使用药品名称	使用人	备注

附：急救箱药品清单





友安消防
YOUAN FIRE



H003474

TZL 30

TZL 30 FIRE ESCAPE HOOD

过滤式消防自救呼吸器

产品标准号: GB21976.7-2012 (建筑火灾逃生避难器材第7部分: 过滤式消防自救呼吸器)
本产品通过国家消防装备质量监督检验中心检测

【该型号仅限中国境内销售】

Sales Area: China



① 打开包装
取出呼吸器

② 撕开包装纸
提掉前后两个罐盖

③ 戴上头罩
拉紧头带

④ 选择路径
果断逃生



全国服务热线

4000-499-119

广州市友安消防科技有限公司 制造
地址: 广州市花都区花山镇东方村东方工业区
电话: 020-86808119 传真: 020-86807119
网址: www.youan.cc www.youanfire.com

放置地点:
各楼层东、西均有分布

防毒面具，过滤式消防自救呼吸器。用于火灾等紧急情况下使用。

每层西配楼
女卫生间右侧
都有配备
应急喷淋

紧急冲洗间

应
急
喷
淋

拉环向下拉动打开喷淋，高
低位置决定喷淋大小；拉环
向上升到顶关闭喷淋。

洗眼器的扳手向右扳平是打
开最大状态，扳回到垂直状
态完全关闭，在垂直和右水
平状态之间调节水流。

给水软管，是应急
喷淋给水的总开关
平时保持打开状态



温感定温报警温度一般是设置在57度左右。

温感报警器



红色消防喷淋头在温度达到68度的时候玻璃管就会破裂。环境温度不低于4度。

消防喷淋头

烟感报警器





- 安全出口指示灯
(箭头方向为安全出口方向)



消火栓



灭火器



放置地点：每层走廊中间

灭火沙袋放置在灭火器箱中，在每层走廊中间的位置，打开灭火箱盖即可使用。





消防紧急疏散门开关

如遇火情等灾难情况发生，打破玻璃发出警报或求救，此时相应消防紧急疏散门断电自行打开，从此门逃生。

手动报警按钮

在火灾探测器没有探测到火灾的时候，人员手动按下手动报警按钮，报告火灾信号。



火灾显示盘

排烟口的执行机构，当摁下启动排烟风机，当想复位时用钥匙复位。同时摁下打开排烟口。



排烟口远控执行机构



一般按下在气体灭火系统自动启动或按下紧急启停按钮的启动按钮时，气体灭火系统控制器经过0~30秒钟（可设定）的延时后启动气体灭火系统进行灭火。在延时过程中如果想停止气体灭火系统按钮急停按钮即可。

★★★ 后果严重, 非消防人员或专业人员严禁操作。

气体灭火的
紧急启停按钮

气体灭火控制盘

